CAUTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS
READ THIS FIRST
KEEP THESE INSTRUCTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
- **Always be certain that electric current is turned off before cleaning.**
- **Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.**

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Lighted lamp is HOT!

WARNING — To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS.

1. Turn off / unplug and allow to cool before replacing lamp.
2. Lamp gets HOT quickly! Contact only switch / plug when turning on.
3. Do not touch hot lens or cowl.
4. Do not remain in light if skin feels warm. (Light is intense, it may cause "sunburn".)
5. Do not look directly at lighted lamp.
6. Keep lamp away from materials that may burn.
7. Use only with wattage and lamp marked on fixture.
8. Do not touch the inner glass envelope of the lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.
9. Do not operate the fixture with a damaged or missing lens.

1. **WARNING:** This fixture is not to be installed within 10 feet (3M) of a pool, spa or fountain.
2. This fixture is to be used only with a power unit (transformer) rated a maximum of 300 W (25 AMPS) 15 volts.
3. The unit low voltage cable shall:

   a) be protected by routing in close proximity to the luminaire or fitting, or next to a building structure such as a house or deck;

   b) not be buried except for a maximum 6 inches (15.2 cm) in order to connect to the main low voltage cable; and

   c) have the length cut off so that it is connected to a connector within 6 inches (15.2 cm) from a building structure, a luminaire, or fitting.
4. Direct burial rated wire is to be buried a minimum of 6" (152mm) beneath the surface of the ground.

   NOTE: If additional Direct Burial wire is needed, contact your local Kichler® landscape distributor.

   • 8 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M), 15503-BK.

   • 10 GA wire can be purchased in length of 250' (76 M), 15504-BK.

   • 12 GA wire can be purchased in lengths of 100' (30 M), 15501-BK; 250' (76 M), 15502-BK; 500' (152M), 15505-BK; and 1000' (304 M), 15506-BK.
5. Fixture shall not use a tungsten halogen lamp unless the fixture is marked for use with such lamps.
6. Wiring connections must be made with approved/listed wire connection device(s) suitable for the application. Do not exceed manufacturers' wiring combination specifications for size and quantity of conductors.

CAUTION
WHEN INSTALLING KICHLER LANDSCAPE LIGHTING (LINE VOLTAGE OR LOW VOLTAGE), CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP CLEAR OF POTENTIALLY COMBUSTIBLE MATERIALS.
WHEN MAINTAINING THE FIXTURES, BE SURE TO REMOVE LEAVES, PINE NEEDLES, GRASS CLIPPINGS, MULCH, OR ANY DEBRIS THAT HAS ACCUMULATED ON THE LIGHT BULB, LENS, OR BODY OF THE FIXTURE.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. **TURN OFF POWER.**
2. Determine desired location for mounting fixture.
3. At desired location, hammer stake into ground. To avoid damage to stake, place a board on top of stake or use a rubber mallet. If ground is hard and stake is difficult to install, make a crosscut in ground using a flat shovel.
4. Clear away area in ground at wireway opening in stake.
5. Route fixture cable through wireway opening and screw stem into stake. Care should be taken to ensure wire is not twisted. If assembly does not look straight, adjust by pushing or pulling on stake only.
6. Remove lens retainer screws and lens.
7. Install lamp (not included) into socket inside fixture.

   NOTE: Use caution when installing. Use soft cloth to handle lamp. DO NOT touch glass envelope with bare hands. If this happens, clean lamp with denatured alcohol and a lint free cloth.
8. Reinstall lens and lens retainer screws. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
9. Make wire connections using approved wiring connectors, following instructions provided by manufacturer.

FIXTURE DIAGRAM



KICHLER®

PRECAUCIONES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
PRIMERO LEA ESTO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA:
Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.

LIMPIEZA:
- **Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.**
- **Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.**

INSTRUCCIONES PERTINENTES A UN RIESGO DE ICENDIO O LESION A LAS PERSONAS

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

¡La lámpara encendida es CALIENTE!

ADVERTENCIA — Para disminuir el riesgo de INCENDIO O LESION A LAS PERSONAS.

1. Apague / desenchufe y deje que se enfríe antes de cambiar la lámpara.
2. ¡La lámpara se CALIENTA rápidamente! Haga contacto del conmutador/enchufe sólo cuando encienda.
3. No toque la lente o la capucha caliente.
4. No permanezca en la luz si siente tibia la piel. (La luz es intensa, puede causar “quemaduras de sol”).
5. No mire directamente a la lámpara encendida.
6. Mantenga la lámpara alejada de los materiales que puedan encenderse.
7. Use solamente con el vatiaje y la lámpara marcados en el artefacto.
8. No toque el vidrio del interior de la lámpara en ningún momento. Use un paño suave. El aceite del cuerpo puede dañar la lámpara.
9. No haga funcionar el artefacto con una lente dañada o faltante.

1. **ADVERTENCIA:** Este artefacto no debe instalarse a menos de 10 pies (3 m) de una piscina (alberca), spa o fuente.
2. Úsese este artefacto de iluminación solo con una unidad de alimentación (transformador) de una potencia nominal máxima de 300 W (25 A) y 15 voltios.
3. El cable de baja tensión de la unidad deberá:

   a) estar protegido por un tendido cercano a la luminaria o al accesorio, o junto a una estructura de construcción como una casa o una plataforma (“deck”);

   b) no estar enterrado, salvo un máximo de 6 pulgadas (15,2 cm) para conectarse al cable principal de baja tensión; y

   c) tener la longitud cortada de manera que se conecte a un conector a menos de 6 pulgadas (15,2 cm) de una estructura de construcción, una luminaria o un accesorio.
4. Entiérrese el cable para soterrado directo a una profundidad mínima de 152 mm (6 pulgadas) del suelo.

   NOTA: si es necesario usar otro cable para soterrado directo, contacte con el distribuidor local de paisajismo de Kichler®.

   - Puede comprar cable de calibre 8 GA de una longitud de 76 m (250 pies), artículo 15503-BK.
   - Puede comprar cable de calibre 10 GA de una longitud de 76 m (250 pies), artículo 15504-BK.
   - Puede comprar cable de calibre 12 GA de una longitud de 30 m (100 pies), artículo 15501-BK; de 76 m (250 pies), artículo 15502-BK; de 152 m (500 pies), artículo 15505-BK; y de 304 m (1000 pies), artículo 15506-BK.
5. El artefacto no deberá utilizar una lámpara halógena de tungsteno a menos que el artefacto esté marcado para su uso con dichas lámparas.
6. Realice las conexiones de cables con dispositivos afines aprobados o en listas compatibles con la aplicación. No exceda las especificaciones del fabricante para el tamaño y la cantidad de los conductores correspondientes a las combinaciones de cables.

PRECAUCION
CUANDO SE INSTALE SISTEMAS DE ALUMBRADO KICHLER PARA JARDINES (YA SEA DE VOLTAJE DE LINEA O CON VOLTAJE BAJO) SE DEBE TENER CUIDADO DE MAINTNERLOS ALEJADOS DE MATERIALES QUE PUEDAN SER COMBUSTIBLES EN POTENCIA.
AL DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ESTOS SISTEMAS, ASEGURESE DE DESPEJAR LAS HOJAS, CONOS DE PINO, RECORTES DEL PASTO, CUBIERTA DE PAJA O CUALQUIER BASURA QUE SE HAYA ACUMULADO EN LA BOMBILLA DE LUZ, EL LENTE O EL SOPORTE DE LA BOMBILLA.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. **DESCONECTE LA ELECTRICIDAD.**
2. Determine la ubicación deseada para el montaje del artefacto.
3. En el lugar deseado, martillee la estaca en el suelo. Para evitar dañar la estaca, coloque una tablita encima de la estaca o utilice un mazo de goma. Si el suelo es duro y la estaca es difícil de instalar, haga un corte transversal en el suelo utilizando una pala plana.
4. Despeje la zona del suelo en la abertura del conducto del cableado en la estaca.
5. Pase el cable del artefacto a través de la abertura del conducto del cableado y enrosque el vástago en la estaca. Tenga cuidado de que el cable no se retuerza. Si el montaje no parece estar correcto, ajústelo empujando o jalando sólo la estaca.
6. Retire los tornillos de retención de la lente y la lente.
7. Instale la lampara (no incluida) en el portalámparas dentro del artefacto.

   NOTA: Tenga cuidado al instalarla. Utilice un paño suave para manipular la lámpara. NO toque la envoltura de vidrio con las manos descubiertas. Si esto ocurre, limpie la lámpara con alcohol desnaturalizado y un paño sin pelusas.
8. Vuelva a instalar la lente y los tornillos de retención de la lente. **NO APRIETE DEMASIADO.**
9. Realice las conexiones de los cables utilizando conectores de cableado aprobados, siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

DIAGRAMA DE ACCESORIOS



KICHLER

We're here to help 866-558-5706
Hrs: M-F 9am to 5pm EST

INSTRUCTIONS:
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

OUTDOOR USE ONLY
DOM ETRE INSTALLE A L'EXTERIEUR

CAUTIONS

SAFETY INSTRUCTIONS
READ THIS FIRST
KEEP THESE INSTRUCTIONS

CAUTION – RISK OF SHOCK:
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.

WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the Canadian Electrical Code (CEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.

CLEANING:
- **Always be certain that electric current is turned off before cleaning.**
- **Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.**

INSTRUCTIONS PERTAINING TO A RISK OF FIRE, OR INJURY TO PERSONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Lighted lamp is HOT!

WARNING — To reduce the risk of FIRE OR INJURY TO PERSONS.

1. Turn off / unplug and allow to cool before replacing lamp.
2. Lamp gets HOT quickly! Contact only switch / plug when turning on.
3. Do not touch hot lens or cowl.
4. Do not remain in light if skin feels warm. (Light is intense, it may cause "sunburn".)
5. Do not look directly at lighted lamp.
6. Keep lamp away from materials that may burn.
7. Use only with wattage and lamp marked on fixture.
8. Do not touch the inner glass envelope of the lamp at any time. Use a soft cloth. Oil from skin may damage lamp.
9. Do not operate the fixture with a damaged or missing lens.

FOR USE WITH LANDSCAPE LIGHTING SYSTEMS ONLY.

1. The device is accepted as a component of a landscape lighting system where the suitability of the combination shall be determined by CSA or local inspection authorities having jurisdiction.
2. Fixture shall be connected to an extra low voltage transformer approved for use with landscape lighting systems.
3. This fixture is to be connected to a secondary wiring of the following type:

   12 GA 60°C minimum type;

   SPT-3 suitable for outdoor use; or

   approved landscape lighting cable.
4. Fixture shall not use a tungsten halogen lamp unless the fixture is marked for use with such lamps.

CAUTION
WHEN INSTALLING KICHLER LANDSCAPE LIGHTING (LINE VOLTAGE OR LOW VOLTAGE), CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP CLEAR OF POTENTIALLY COMBUSTIBLE MATERIALS.
WHEN MAINTAINING THE FIXTURES, BE SURE TO REMOVE LEAVES, PINE NEEDLES, GRASS CLIPPINGS, MULCH, OR ANY DEBRIS THAT HAS ACCUMULATED ON THE LIGHT BULB, LENS, OR BODY OF THE FIXTURE.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. **TURN OFF POWER.**
2. Determine desired location for mounting fixture.
3. At desired location, hammer stake into ground. To avoid damage to stake, place a board on top of stake or use a rubber mallet. If ground is hard and stake is difficult to install, make a crosscut in ground using a flat shovel.
4. Clear away area in ground at wireway opening in stake.
5. Route fixture cable through wireway opening and screw stem into stake. Care should be taken to ensure wire is not twisted. If assembly does not look straight, adjust by pushing or pulling on stake only.
6. Remove lens retainer screws and lens.
7. Install lamp (not included) into socket inside fixture.

   NOTE: Use caution when installing. Use soft cloth to handle lamp. DO NOT touch glass envelope with bare hands. If this happens, clean lamp with denatured alcohol and a lint free cloth.
8. Reinstall lens and lens retainer screws. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
9. Make wire connections using approved wiring connectors, following instructions provided by manufacturer.

FIXTURE DIAGRAM



KICHLER

Nous sommes là pour vous aider 866-558-5706
Heures : du lundi au vendredi, de 9h à 17h (heure de l'Est)

INSTRUCTIONS:
For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

OUTDOOR USE ONLY
DOM ETRE INSTALLE A L'EXTERIEUR

PRÉCAUTIONS

LIRE TOUTES LES DIRECTIVES AVEC SOIN AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION
CONSERVER CES DIRECTIVES

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES :
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.

ATTENTION :
Ce luminaire doit être installé conformément aux Codes D'électricité Canadien (CEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.

NETTOYAGE :
- **Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.**
- **N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.**

INSTRUCTIONS POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE BLESSURE

INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

Une lampe allumée est BRULANTE!

AVERTISSEMENT — Pour éviter tout risque d'INCENDIE OU DE BLESSURE.

1. Éteindre ou débrancher l'appareil et attendre que la lampe refroidisse avant de la remplacer.
2. La lampe chauffe rapidement! Ne toucher que l'interrupteur / la prise lorsque vous l'allumez.
3. Ne pas toucher la lentille ou le capot lorsqu'ils sont chauds.
4. Ne pas rester près de la lampe si vous ressentez la chaleur dégagée (La lumière est intense et risque de brûler comme un "coup de soleil".)
5. Ne pas regarder directement l'ampoule lorsqu'elle est allumée.
6. Garder la lampe à distance de matériaux qui risquent de prendre feu.
7. N'utiliser la puissance et la lampe que selon les valeurs indiquées sur l'appareil.
8. Ne jamais toucher l'enveloppe en verre à l'intérieur de la lampe. Utiliser un chiffon doux. L'huile de la peau risque d'endommager la lampe.
9. Ne pas utiliser l'appareil sans lentille ou si cette dernière est endommagée.

A UTILISER UNIQUEMENT POUR LES SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE PAYSAGER

1. Le dispositif est accepté en tant que composant d'un système d'éclairage paysager lorsque la compatibilité de la combinaison doit être déterminée par CSA ou les autorités d'inspection locales ayant compétence.
2. L'appareil doit étre connecté à un transformateur supplémentaire à basse tension approuvé pour une utilisation avec les systémes d'éclairage paysager.
3. Cet apareil doit étre connecté à un câblage secondaire du type suivant:

   12GA 60°C type minimum;

   SPT-3 combatible pour utilisation extreme;

   ou câble d'éclairage paysager agréé.
4. Le luminaire ne doit pas utiliser de lampe halogène tungstène à moins d'une indication sur le luminaire.

ATTENTION
LORS DE L'INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE JARDIN KICHLER (TENSION DU SECTEUR OU BASSE TENSION), PRENEZ SOIN DE LE MAINTENIR DEGAGE DE TOUT MATERIAU COMBUSTIBLE.
LORS DE L'ENTRETIEN DE LA LAMPE, ASSUREZ - VOUS DE RETIRER LES FEULLES, LES AIGUILLES DE PIN, LES BRINS D'HERBE, L'HUMUS, ET TOUT DEBRIS QUI S'EST ACCUMULE SUR L'AMPOULE DE LA LAMPE, LE DIFFUSEUR OU LE CORP DE LA LAMPE.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. **COUPER LE COURANT.**
2. Déterminez l'emplacement pour l'installation du luminaire.
3. À l'endroit choisi, enfoncez le piquet dans le sol. Pour ne pas endommager le piquet, placez une plaque en haut du piquet ou un maillet en caoutchouc. Si le sol est dur et que le piquet est difficile à installer, creusez un trou en croisé dans le sol à l'aide d'une pelle plate.
4. Nettoyez la terre au niveau du overture du chemin de câble dans le piquet.
5. Acheminez le câble du luminaire par le overture du chemin de câbles et visser la tige dans le piquet. Prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas tordre le fil. Si le montage ne paraît pas droit, ajustez en enfonçant ou en ressortant le piquet (n'ajuster que le piquet).
6. Retirer les vis du dispositif de retenue de la lentille et la lentille.
7. Installez la lampe (non comprise) dans la douille à l'intérieur du luminaire.

   REMARQUE: Prendre toutes les précautions nécessaires pendant l'installation. Manipuler la lampe avec un chiffon doux. NE PAS toucher l'ampoule à main nue. Si la peau entre en contact avec l'ampoule, nettoyer l'ampoule avec de l'alcool dénaturé et un tissu non pelucheux.
8. Réinstaller la lentille et les vis du dispositif de retenue de la lentille. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**
9. Raccordez les fils à l'aide de connecteurs de câblage approuvés conformément aux instructions fournies par le fabricant.

DIAGRAMME D'APPAREILS